


## Montageanleitung

für Piktogramm- und Hausnummerträger

PTxxxCC

HNxxxCC



## Lieferumfang



Prüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

- 1 x Piktogramm-/ Hausnummerträger
- 1 x Montagekit (4x Schrauben und 4x Dübel)
- 1 x Montageanleitung

## Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188 oder per Mail an [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

Technische Änderungen vorbehalten. | Ausgabe: 09/2016 | MA\_Pikto\_HausNr\_Signage.docx

## Montage

|          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Wandblech montieren</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Richten Sie das Wandblech mit Hilfe einer Wasserwaage <b>(1)</b> aus.</li> <li>▶ Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säubern Sie die Bohrlöcher von Staub und Steinen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Achten Sie auf die Montage-richtung. Der Pfeil <b>(2)</b> muss nach oben zeigen.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie das mitgelieferte Montagema-terial <b>(3)</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bohren Sie die Bohrlöcher lotrecht in die Wand.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher.</li> <li>▶ Befestigen Sie das Wandblech mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. (Zur Befestigung auf einem Wärmedämm-verbundsystem nutzen Sie entsprechende Dämmstoffdübel.)</li> </ul> |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie einen Steinbohrer <math>\varnothing</math> 5 mm.</li> </ul>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Front aufsetzen</b>                                                                                                                                                            | <b>3</b>                                                                                                       | <b>4</b> | <b>Front abnehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Setzen Sie die Front auf die Aussparungen des Wandblechs <b>(1)</b>.</li> <li>▶ Schieben Sie die Front nach unten <b>(2)</b>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die Front ist mit einer Verriegelung <b>(1)</b> gesichert.</li> </ul> |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie die Verriegelung mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers <b>(1)</b> nach hinten zur Wand.</li> <li>▶ Schieben Sie die Front nach oben <b>(2)</b>.</li> <li>▶ Heben Sie die Front vom Wandblech ab <b>(3)</b>.</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>5</b> | <b>Optional: Farbkarte wechseln</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die hinter der Front eingeschobene Farbkarte <b>(1)</b> kann von links oder rechts herausgezogen bzw. eingeschoben werden.</li> <li>▶ Neben der Standard-Farbkarte in schwarz gibt es als Zubehör Farbkarten wahlweise in gelb, blau und rot. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: <a href="http://www.tcs-signage.de">www.tcs-signage.de</a>.</li> </ul> |  |

## Reinigung



### ACHTUNG! Beschädigung der Oberfläche.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche. Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

## Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Altmetall. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

## Weitere Informationen

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen, Beschriftungsvorlagen und Datenblätter sowie Informationen über weitere Produkte finden Sie unter [www.tcs-signage.de](http://www.tcs-signage.de).